

AT 23 / 23 E MONTÁŽNÍ NÁVOD

Sestavení zárubně

Nasuňte oba úhelníky do spojů a pevně stáhněte k sobě. Fixujte přiloženými imbusovými červíky (nepříliš utahovat!)

Montáž zárubně

Sestavenou zárubeň postavte do stavebního otvoru a vyrovnejte. Označte otvory pro šrouby, vyvrtejte a osadte hmoždinkami. Zárubeň přistoubujte odpovídajícími šrouby

Montáž skleněných dveří

Panty našroubujte do připravených otvorů v zárubni. Vsaďte těsnící gumu do zárubně. Křídlo namontujte na panty a vyrovnejte.

Doporučení:

Gumový profil navlhčete mýdlovou vodou, nasazení bude snadnější



