



8. Montage von Beschlag und Glastür an Glas
8. Installation of hinge and glass door to glass

TENSOR Pendeltürband zur Befestigung Glas an Glas
TENSOR double action hinge for installation glass to glass



Bänder in Glasausschnitt fluchtend zur Glaskante einsetzen und Gegenplatten anschrauben. Anzugsmoment 15 Nm.

Set hinges flush to glass edge into the glass cutout and install counter plates. Tightening torque 15 Nm.




Glastür in Öffnung stellen und ausrichten. Gegenplatten anschrauben. Anzugsmoment 15 Nm. Spaltmaße beachten! Montageklötze oder ähnliches müssen nach diesem Vorgang entfernt werden!

Set the glass door into the opening and align. Install counter plates. Tightening torque 15 Nm. Please consider gaps! Assembly blocks or similar are to be removed after this work step.

9. Nulllageneinstellung am Beispiel TENSOR Pendeltürband zur Wandbefestigung

9. "0" position adjustment by way of example TENSOR double action hinge for installation onto wall


9.1



Die Bänder werden mit nicht eingestellter Nulllage geliefert. Während der Nulllageneinstellung dürfen keine Montageklötze oder ähnliches verwendet werden.

The hinges are delivered without pre-adjusted "0" position. No assembly blocks or similar are to be used when adjusting "0" position.


9.2



Das Türblatt im möglichen Einstellbereich des Bandes mit der Hand ca. 1x Glasstärke aus der Idealposition vom Körper weg bewegen.

Move door panel in possible adjustment range by hand approx. 1x glass thickness away from body and ideal position.


9.3



Die Stellschraube des unteren Bandes mittels Schlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn eindrehen, bis der Türflügel beginnt sich zu bewegen.

Turn adjusting screw of bottom hinge clockwise via flat-headed screwdriver, until door panel begins to move.


9.4



Die Stellschraube des oberen Türbandes im Uhrzeigersinn eindrehen, bis der Türflügel die ideale Nulllage erreicht.

Turn adjusting screw of top hinge clockwise, until door panel reaches ideal "0" position.


9.5



Kontrolle der idealen Nulllage. Ist der Türflügel über die ideale Nulllage geschwenkt, Stellschrauben gegen den Uhrzeigersinn lösen und nochmals bei 2.) beginnen.


Check of ideal "0" position. If door panel has moved further than "0" position, loosen setting screws anti-clockwise and restart from 2.).

9.6




Durch die Tür gehen.
Open and go through door.

9.7



Das Türblatt mit der Hand in die ideale Nulllage bewegen.
Move door panel by hand into ideal "0" position.


9.8



Die Stellschraube des unteren Türbandes im Uhrzeigersinn fest eindrehen (~5Nm / max. Handgelenkkraft).

Tighten setting screw of bottom hinge clockwise (~5Nm / max. hand tight).


9.9



Die Stellschraube des oberen Türbandes im Uhrzeigersinn fest eindrehen (~5Nm / max. Handgelenkkraft).


Tighten setting screw of top hinge clockwise (~5Nm / max. hand tight).

9.10



Durch die Tür gehen.
Open and go through door.


9.11



Die Stellschraube des unteren Türbandes im Uhrzeigersinn fest nachdrehen (~5Nm / max. Handgelenkkraft).

Re-tighten setting screw of bottom hinge clockwise (~5Nm / max. hand tight).


9.12



Die Stellschraube des oberen Türbandes im Uhrzeigersinn fest nachdrehen (~5Nm / max. Handgelenkkraft).

Re-tighten setting screw of top hinge clockwise (~5Nm / max. hand tight).

9.13



Die Pendelbewegung der Tür abschließend prüfen.
Check finally swing action of door.


9.14



Ist die Nulllage nicht zufriedenstellend, die Stellschrauben einseitig oben und unten leicht lösen und auf der Gegenseite entsprechend nachdrehen. Siehe Prinzipskizze unter 9.2).

If "0" position is not satisfactory, loosen setting screws top and bottom on one side, then re-tighten setting screws on opposite side. Principle as under 9.2).

9.15



Alle Anschlagkappen eindrücken.
Press in all cover caps.